


1. Diagram / 示意图


MIC
USB 2.0
USB 3.0
Audio
Reset



Front-View / 正-视图



Top-View / 顶-视图



Left side-View / 左侧-视图





Warning!!

1. CPU cooler installation:

Please ensure that your CPU cooler does NOT exceed 6.4 inch (163.9 mm) in height, it will cause damage to the side panel of the case and the CPU cooler.



2. Please ensure that your graphics card does NOT exceed 12.6 inch (320 mm) in length, it will cause damage to the case and the graphics card.



2. Installation Guide / 安装说明




2.1

- | | |
|---|---|
| EN How to remove the side panel | IT Come rimuovere il pannello laterale |
| AR الجانبى إزاله كيفية | JP サイドパネルの取り外し方法 |
| BG Как се отстранява страничният панел | KR 사이드 패널 제거 방법 |
| CHS 拆下侧板 | KZ Бүйір тақтаны қалай алу керек |
| CHT 拆下侧板 | NL Verwijderen van het zijpaneel |
| CS Jak odstranit postranní kryt | PL Jak zdjąć pokrywę boczną |
| DE So entfernen Sie die Seitenplatte | PT Como remover o painel lateral |
| EL Πως να αφαιρέσετε τον πλευρό πίνακα | RU Как снять боковую панель |
| ES Cómo quitar el panel lateral | SR Kako da uklonite bočnu ploču |
| FR Comment retirer le panneau latéral | TR Yan paneli kaldırma |
| HU Oldalsó panel eltávolítása | |



2.2

- | | |
|---|---|
| EN How to install a radiator | IT Come installare il radiatore |
| AR كيفية تثبيت المبرد | JP ラジエーターの取り付け方法 |
| BG Как се инсталира радиаторът | KR 라디에이터 설치 방법 |
| CHS 安装水冷排 | KZ Радиаторды қалай орнату керек |
| CHT 安装水冷排 | NL Installeren van de radiator |
| CS Jak nainstalovat chladič | PL Jak włożyć radiator |
| DE So installieren Sie einen Wärmetauscher | PT Como instalar o radiador |
| EL Πώς να εγκαταστήσετε τον ακτινοβολέα | RU Как установить радиатор |
| ES Como instalar el radiador | SR Kako da instalirate hladnjak |
| FR Comment installer le radiateur | TR Radyatör nasıl kurulur |
| HU Radiátor beszerelése | |



2.3

EN How to install the power supply

AR الطاقة موثر تثبيت كيفية

BG Как се поставя захранващата връзка

CHS 安裝电源

CHT 安裝電源

CS Jak instalovat zdroj napájení

DE So installieren Sie das Netzteil

EL Πως να εγκαταστήσετε τη τροφοδοσία

ES Cómo instalar la fuente de alimentación

FR Comment installer l'unité d'alimentation

HU Tápellátás bekötése

IT Come installare l'alimentatore

JP 電源ユニットの取り付け方法

KR 파워 서플라이 설치 방법

KZ Қуат көзі блогын қалай орнату керек

NL Installeren van de voeding



PL Jak podJak pod

PT Como instalar a fonte de alimentação

RU Как установить блок питания

SR Kako da instalirate napajanje

TR Güç kaynağını kurma



2.4

EN How to install the motherboard

AR الأم اللوحة تثبيت كيفية

BG Как се инсталира дънната платка

CHS 安裝主板

CHT 安裝主機板

CS Jak nainstalovat motherboard

DE So installieren Sie das Motherboard

EL Πως να εγκαταστήσετε τη Μητρική μονάδα

ES Cómo instalar la placa base

FR Comment installer la carte mère

HU Alaplap összeállítás

IT Come installare la motherboard

JP マザーボードの取り付け方法

KR 마더보드 설치 방법

KZ Аналық платаны қалай орнату керек

NL Installeren van het moederbord



PL Jak zamontować płytę główną

PT Como instalar a placa-mãe

RU Как установить материнскую плату

SR Kako da instalirate matičnu ploču



TR Anakartı kurma



2.5

- EN** How to install the add-on cards
- AR** مضافة بطاقات تثبيت كيفية
- BG** Как се инсталират допълнителните платини
- CHS** 安装显卡
- CHT** 安裝顯示卡
- CS** Jak nainstalovat přídatné karty
- DE** So installieren Sie Erweiterungskarten
- EL** Πώς να εγκαταστήσετε τις κάρτες προθήκης
- ES** Cómo instalar tarjetas adicionales
- FR** Comment installer les cartes supplémentaires
- HU** Add-on kártyák beszerelése

- IT** Come installare le schede aggiuntive
- JP** 拡張カードの取り付け方法
- KR** 애드 온 카드 설치 방법
- KZ** Кеңейту карталарын қалай орнату керек
- NL** Installeren van de uitbreidings kaarten
- PL** Jak podłączyć karty rozszerzeń
- PT** Como instalar as placas adicionais
- RU** Как установить карты расширения
- SR** Kako da instalirate dodatne kartice
- TR** Eklenti kartlarını kurma





2.6


- EN** How to install the 5.25" and 3.5" devices
- AR** بوصة 5.25" ، 3.5" مقاس الأجهزة تثبيت كيفية
- BG** Как се инсталират 5,25" и 3,5" устройствата
- CHS** 安装光驱和软驱
- CHT** 安裝光碟機和軟盤機
- CS** Jak nainstalovat zařízení 5,25" a 3,5"
- DE** So installieren Sie 5,25"- und 3,5"-Geräte
- EL** Πώς να εγκαταστήσετε τις συσκευές 5,25" και 3,5"
- ES** Cómo instalar los dispositivos de 5,25" y 3,5"
- FR** Comment installer les périphériques 5,25 pouces et 3,5 pouces
- HU** 5.25" és 3.5" eszközök beszerelése

- IT** Come installare le unità da 5.25" e da 3.5"
- JA** 5.25インチデバイスおよび3.5インチデバイスの取り付け方法
- KR** 5.25", 3.5" 장치를 설치하는 방법
- KZ** 5,25"/3,5" құрылғысын қалай орнату керек?
- NL** Installeren van de 5.25" en 3.5" apparaten
- PL** Jak zamontować urządzenia 5.25" i 3.5"
- PT** Como instalar os dispositivos 5,25 e 3,5 pol
- RU** Как установить устройства 5,25" и 3,5"
- SR** Kako da instalirate 5,25" i 3,5" uređaje
- TR** 5,25" ve 3,5" aygıtları kurma


2.6.1 Remove the front bezel





2.6.2 Install 5.25" device



★ Secure by 5.25" Tool-free



2.6.3 Install 3.5" device into external bay



2.7

EN How to install the hard disk drive

AR كيفية تثبيت القرص الصلب مقاس "2.5/"3.5 بوصة

BG Как се инсталира твърдият диск

CHS 安裝硬盤

CHT 安裝硬碟

CS Jak nainstalovat pevný disk

DE So installieren Sie die Festplatte

EL Πως να εγκαταστήσετε τη μονάδα σκληρού δίσκου

ES Cómo instalar la unidad de disco duro

FR Comment installer le lecteur du disque dur

HU Merevlemez-meghajtó beszerelése

IT Come installare il disco rigido

JP ハードディスク・ドライブのインストール

KR 인치 하드 디스크 드라이브 설치 방법

KZ қатқыл дискіні қалай орнату керек

NL Installeren van de harde schijf

PL Jak zamontować dysk twardy


PT Como instalar o drive do disco rígido

RU Как установить накопитель на жестком диске


SR Kako da instalirate čvrsti disk

TR Sabit disk sürücüsünü kurma


2.6.1 Install 3.5" device




* Secure by 3.5" tool-free



* Secure by screw



2.7.2 Install 2.5" HDD / SSD



2.8

EN How to install or replace case fans

AR الكمبيوتر حافظه مروحة استبدال أو تثبيت كيفية

BG Как се инсталират или заменят вентилаторите на кутията

CHS 安装和更换机箱风扇

CHT 安裝和更換機箱風扇

CS Jak nainstalovat či vyměnit větráky

DE So installieren Sie Gehäuselüfter oder tauschen sie aus

EL Πως να εγκαταστήσετε ή να αντικαταστήσετε τους ανεμιστήρες του περιβλήματος

ES Cómo instalar o reemplazar los ventiladores de la carcasa

FR Comment installer ou remplacer les ventilateurs du boîtier

HU Ventilátorok szerelése vagy cseréje

IT Come installare o sostituire le ventole del case

JP ケース・ファンの取り付けと交換方法

KR 케이스 팬 설치 또는 제거하는 방법

KZ Қаңқалық желдеткіштерді қалай орнату керек

NL Installeren of vervangen van de case fans

PL Jak zamontować lub wymienić wentylatory w obudowie


PT Como instalar ou substituir ventoinhas da caixa

RU Как установить или заменить корпусные вентиляторы


SR Kako da instalirate ventilatore u kućište i da ih menjate

TR Kasa fanlarını kurma veya değiştirme


2.7.1 Install front fan (2 x 120mm)




* Install front fan (1 x 140mm)



2.7.2 Install rear fan (1 x 120mm) or 1 x 80 / 90) mm



2.7.3 Install side fan (1 x 120mm or 1 x 140mm)



2.9

EN Completing installation

AR التثبيت استكمال

BG Завършване на инсталацията

CHS 完成安装

CHT 完成安裝

CS Dokončení instalace

DE Abschließen der Installation

EL Ολοκλήρωση εγκατάστασης

ES Completar la instalación

FR Terminer l'installation

HU Telepítés elvégzése

IT Completamente dell'installazione

JP 完成図

KR 설치 완료하기

KZ Орнатууды аяқтау

NL Installatie voltooiën

PL Kończenie instalacji


PT Finalizar a instalação

RU Завершение установки


SR Dovođavanje instalacije

TR Kurulum tamamlanıyor

1











2



I/O Function panel installation guide

- Please refer to the illustrations in the motherboard user manual that describe USB 3.0, USB 2.0, and audio connector support. The motherboard connectors must match the included front panel cables in this case. Attempting to install anything other than matching connectors may result in damage and loss of function.
- On some motherboards, the connectors for USB 3.0, USB 2.0 and Audio are not the same as the drawing below. Please check with your motherboard manual before installing.
- The following illustration is a diagram showing the I/O connectors.

Motherboard	Case Connector
USB 3.0 connector 	USB 3.0 connector 
USB 2.0 connector 	USB 2.0 connector 
AC'97 	AC'97 Connector 
Azalia (Intel High Definition Audio) 	HD Connector 

I/O面板安裝說明

- 请参考主板使用说明书的USB 3.0、USB 2.0、声音插孔章节的图示。另外，请选用以下标准USB 3.0、USB 2.0、音效连接头，避免损坏本产品。
- 一些主机板的 USB 3.0、USB 2.0、音效连接头与下图不符，安装前，请参阅主板使用说明。
- 下图为I/O电缆的连接线图。

主机板	线材
USB 3.0 接口 	USB 3.0 接口
USB 2.0 接口 	USB 2.0 接口
AC'97 	AC'97 接口
Azalia (Intel)高保真音质接口 	HD 接口